



Je vise, je tire

ALIGNER LES BRANCHES DE SON ARC

Une poussée droite pour un tir plus régulier !

POURQUOI LES ALIGNER ?

Des branches bien alignées favorisent une poussée rectiligne, le bon fonctionnement de l'arc et des groupements plus réguliers.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE



CALES BEITER

À clipser sur les deux branches — solution recommandée.



REPÈRES MAISON

À défaut : scotch + trait central au feutre sur chaque branche.



POIGNÉE RÉGLABLE

Système latéral universel avec vis de réglage des chariots.

ÉTAPE 1 — CENTRER LES CHARIOTS

1

Retirez les branches et vérifiez que chaque chariot est centré dans la poignée.

↔ Procédez symétriquement, par petits pas.

SI UN CHARIOT EST DÉCALÉ

1. Desserrez les éventuelles vis de blocage.
2. Desserrez de $\frac{1}{4}$ de tour du côté le plus éloigné.
3. Serrez de $\frac{1}{4}$ de tour du côté opposé, puis contrôlez.

ÉTAPE 2 — CONTRÔLER AVEC LES CALES

2

Remontez et bandez l'arc, idéalement avec la stabilisation. Placez les deux cales à quelques centimètres de la poignée.

✓ ALIGNÉ

La corde traverse le centre des deux repères.

→ À CORRIGER

La corde est décalée sur une cale.

IMPORTANT : placez-vous assez loin pour voir les deux cales simultanément.

ÉTAPE 3 — CORRIGER LE DÉCALAGE

Gardez la corde centrée sur la cale de référence, puis observez son passage sur l'autre cale.

CORDE À GAUCHE DES REPÈRES

Desserrez la vis DROITE de $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{8}$ de tour, puis serrez la vis GAUCHE.

CORDE À DROITE DES REPÈRES

Desserrez la vis GAUCHE de $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{8}$ de tour, puis serrez la vis DROITE.

ALIGNEMENT FINAL AVEC LA STABILISATION

CORDE AU CENTRE DE LA STAB
✓ Alignement terminé

CORDE À GAUCHE : desserrez à gauche, resserrez à droite.
CORDE À DROITE : desserrez à droite, resserrez à gauche.
Agissez en haut et en bas par $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{8}$ de tour.