



Je vise, je tire

RÉGLER SIMPLEMENT LE BERGER BUTTON

Un premier réglage fiable, étape par étape !

AVANT DE TOUCHER AU BERGER

Les branches doivent être alignées. La corde, le centre de la poignée et l'œilleton du viseur doivent former un même axe.



PRÉ-RÉGLER LA SORTIE DE FLÈCHE

ARCHER DROITIER

La pointe sort légèrement à GAUCHE — au maximum un demi-tube.

ARCHER GAUCHER

La pointe sort légèrement à DROITE — au maximum un demi-tube.

MATÉRIEL ET MISE EN PLACE



BANDE PAPIER

10 à 12 cm de large, fixée verticalement sur la cible.



FLÈCHES

Plusieurs flèches empennées + une flèche non empennée.

20 m

DISTANCE

Une vingtaine de mètres, avec une zone de visée constante.

LE TEST EN 3 TEMPS

1

VISER

Toujours la même zone de la bande.



2

GROUPER

Tirer plusieurs flèches empennées.



3

TERMINER

Finir la volée par la flèche non empennée.

Comparez la position de la flèche non empennée avec le centre du groupement.

INTERPRÉTER LE RÉSULTAT

POSITION DE LA FLÈCHE
NON EMPENNÉE

DROITIER

GAUCHER

À DROITE du groupement

BERGER TROP SOUPLE
DURCIR le ressort

BERGER TROP RAIDE
ASSOULIR le ressort

À GAUCHE du groupement

BERGER TROP RAIDE
ASSOULIR le ressort

BERGER TROP SOUPLE
DURCIR le ressort

Durcir = comprimer davantage le ressort • Assouplir = détendre le ressort

RENOUVELER JUSQU'À OBTENIR...



LA FLÈCHE NON EMPENNÉE DANS LE GROUPEMENT

Le réglage simplifié est terminé. Notez la position du ressort avant tout réglage plus fin.