



Je vise, je tire

ALIGNER LES BRANCHES DE SON ARC

Une poussée droite pour un tir plus régulier !

POURQUOI LES ALIGNER ?

Des branches bien alignées favorisent une poussée rectiligne, le bon fonctionnement de l'arc et des groupements plus réguliers.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

CALES BEITER

À clipser sur les deux branches — deux au minimum (la couleur est à votre choix)

CLE ALLEN

Attention à bien prendre la clé fournie avec la poignée, ou un clé qui s'adapte parfaitement.

PATIENCE

Prenez votre Temps !



ÉTAPE 1 — CENTRER LES CHARIOTS

1 VERIFIER SON MATERIEL

Avant de monter les branches, vérifiez que chaque chariot (là où se fixe le téton de la branche dans la poignée) est centré dans la poignée.



SI UN CHARIOT EST DÉCALÉ

1. Desserrez la vis de blocage d' $\frac{1}{4}$ de tour du côté le plus éloigné.
3. Serrez de $\frac{1}{4}$ de tour du côté opposé, puis contrôlez.

→ Procédez symétriquement, par petits pas.



ÉTAPE 2 — CONTRÔLER AVEC LES CALES

- 2 Montez l'arc, incluant la stabilisation. Placez les cales à quelques centimètres de la poignée en haut et en bas (si vous n'en avez que 2, sinon espacez-les).

Observez simultanément l'alignement de la corde sur le centre des repères situés sur la branche du haut et sur la branche du bas, ainsi que sur le centre de la poignée et la stabilisation centrale.



✓ ALIGNÉ

La corde traverse simultanément le centre des repères en haut et en bas, est alignée avec le centre de la poignée et la stabilisation centrale.

→ À CORRIGER

La corde est décalée sur une cale. (voir ci-dessous)

ÉTAPE 3 — CORRIGER LE DÉCALAGE

Gardez la corde centrée sur la cale de référence, puis observez son passage sur l'autre cale.

CORDE À GAUCHE DES REPÈRES

Desserrez la vis DROITE de $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{8}$ de tour, puis serrez la vis GAUCHE.

CORDE À DROITE DES REPÈRES

Desserrez la vis GAUCHE de $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{8}$ de tour, puis serrez la vis DROITE.

Conseil de la compagnie N'hésitez pas à faire une photo pour faciliter l'observation !

