



Je vise, je tire

RÉGLER LA PUISSANCE DE SON ARC



Un bon réglage pour un tir juste et sûr !



ARC DÉBANDÉ
obligatoirement.



CLÉ ALLEN ADAPTÉE
utilisez la clé
de la bonne taille.



ÉQUILIBRE

Toujours effectuer
le même nombre de tours
sur la branche haute et
sur la branche basse.

VIS DE RÉGLAGE

(à l'avant de la poignée)

En haut et en bas :
cette vis retient les branches
en place. C'est elle qui permet
d'augmenter ou de diminuer
la puissance de l'arc.



VIS DE BLOCAGE

(à l'arrière de la poignée)

En haut et en bas :
permet de verrouiller
le réglage.



DIMINUER LA PUISSANCE

1

DESSERRER

la vis de blocage.

2

DÉVISSER

la vis de réglage du nombre de
tours souhaité.

3

RESSERRER

la vis de blocage.



Les deux branches doivent être réglées
strictement de la même manière.



AUGMENTER LA PUISSANCE

1

DESSERRER

la vis de blocage.

2

VISSER

la vis de réglage du nombre de
tours souhaité.

3

RESSERRER

la vis de blocage.



Même nombre de tours
en haut et en bas.

APRÈS CHAQUE RÉGLAGE, CONTRÔLEZ :



LES TILLERS
(écart haut / bas)



L'ALIGNEMENT
DES BRANCHES



LE COMPORTEMENT
DE L'ARC AU TIR



Un réglage de puissance
modifie l'équilibre général
de l'arc. Un contrôle final
est donc indispensable.



Conseil de la compagnie

Procédez par petits réglages (½ tour ou 1 tour maximum à la fois),
puis essayez votre matériel avant de modifier davantage.

